

NÁVOD K POUŽITÍ – CZ

Ohniště 24932



⚠️Varování:

- Ohniště je určeno pouze pro venkovní použití.
- Ohniště je určeno pouze pro dřevěná polena. Nepálit uhlí, listí, nebo jiný hořlavý materiál.
- Není pro použití dětmi. Děti a zvířata udržujte dál od ohniště.
- Při používání může poklop dosahovat extrémně vysokých teplot a způsobit vážná poranění. Pro použití s ohništěm doporučujeme ochranné rukavice a nástroje s dlouhou rukojetí.
- Nikdy ohniště nenechávejte bez dozoru, vždy ohniště uhaste před opuštěním.
- Nepoužívejte na dřevěnou podlahu, nebo hořlavý povrch jako je tráva, listí a mulč atd.
- Nepoužívejte ohniště na tepelně citlivých nebo hořlavých konstrukcích.
- Dodržujte místní požární předpis a zákon pro bezpečnost tohot ohniště.
- Před sestavením ohniště si přečtěte bezpečnostní pokyny a varování..
- Některé části mohou obsahovat ostré hrany. Použití bezpečnostních prvků jako jsou rukavice je nezbytné pro sestavení ohniště.
- Rukojet' je během použití horká a nedoporučujeme se ji dotýkat.



MONTÁŽNY NÁVOD

Ohnisko 24932



⚠ Varovanie:

- Ohnisko je určené iba na vonkajšie použitie.
- Ohnisko je určené iba pre drevené polená. Nepálit' uhlie, lístie alebo iný horľavý materiál.
- Nie je na použitie deťmi. Deti a zvieratá udržujte d'alej od ohniska.
- Pri používaní môže poklop dosahovať extrémne vysoké teploty a spôsobiť vážne poranenia. Na použitie s ohniskom odporúčame ochranné rukavice a nástroje s dlhou rukoväťou.
- Nikdy ohnisko nenechávajte bez dozoru, vždy ohnisko uhaste pred opustením.
- Nepoužívajte na drevenú podlahu, alebo horľavý povrch ako je tráva, lístie a mulč atď.
- Nepoužívajte ohnisko na tepelne citlivých alebo horľavých konštrukciách.
- Dodržujte miestny požiarny predpis a zákon pre bezpečnosť tohto ohniska.
- Pred zostavením ohniska si prečítajte bezpečnostné pokyny a varovania..
- Niektoré časti môžu obsahovať ostré hrany. Použitie bezpečnostných prvkov ako sú rukavice je nevyhnutné na zostavenie ohniska.
- Rukoväť je počas použitia horúca a neodporúčame sa ju dotýkať'.



Instrukcja montazu – PL

Palenisko 24932



⚠️OSTRZEŻENIE :

- Palenisko jest przeznaczone wyłącznie do użytku na zewnątrz.
- Misa paleniska przeznaczona jest wyłącznie do spalania polan drewna. Nie należy spalać w niej węgla, liści ani innych materiałów palnych.
- Palenisko nie nadaje się do użytku przez dzieci. Trzymaj dzieci i zwierzęta z daleka od paleniska.
- Podczas użytkowania uchwyt osłony siatkowej może osiągnąć bardzo wysokie temperatury, które mogą spowodować poważne obrażenia niechronionej dłoni. Do używania paleniska zaleca się używanie rękawic ochronnych i narzędzi z długimi trzonkami.
- Nigdy nie pozostawiaj płonącej misy paleniskowej bez nadzoru i zawsze całkowicie zgaś ogień po zakończeniu używania paleniska.
- Nie należy używać paleniska na drewnianym tarasie lub na powierzchni palnej, takiej jak trawa, liście, ściółka itp.
- Nie używaj misy paleniskowej na powierzchniach wrażliwych na ciepło lub palnych.
- Aby uzyskać informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania tego produktu, należy zapoznać się z lokalnymi przepisami przeciwpożarowymi i przepisami miejskimi.
- Przed montażem i użytkowaniem tego produktu należy uważnie przeczytać wszystkie wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, ostrzeżenia, instrukcje i zasady obsługi.
- Niektóre części mogą zawierać ostre krawędzie. W razie potrzeby podczas montażu i użytkowania należy nosić rękawice ochronne.



Telepítési útmutató – HU

Tűzhely 24932



⚠ Figyelem:

A kandalló kizárálag kültéri használatra készült.

- A kandalló csak fahasábokhoz készült. Ne égessen el szenet, leveleket vagy más gyúlékony anyagot.
- Gyermekek által nem használható. Tartsa távol a gyerekeket és az állatokat a kandallótól.
- Használat közben a nyílás rendkívül magas hőmérsékletet érhet el, és súlyos sérüléseket okozhat. A tűzrakóhelyhez védőkesztyűt és hosszú nyelű szerszámokat ajánlunk.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a táborfüzet, távozás előtt minden oltsa el a táborfüzet.
- Ne használja fapadlón vagy gyúlékony felületen, mint például fű, levelek, talajtakaró stb.
- Ne használja a kandallót hőre érzékeny vagy gyúlékony szerkezeteken.
- A kandalló biztonsága érdekében kövesse a helyi tűzvédelmi szabályzatot és törvényt.
- Olvassa el a biztonsági utasításokat és a figyelmeztetéseket a tűzrakás összeszerelése előtt.
- Egyes alkatrészek éles széleket tartalmazhatnak. Biztonsági eszközök, például kesztyű használata szükséges a tűzrakás összeszereléséhez.



Upute za montažu – HR

Ognjište 24932



⚠️ UPOZORENJE :

- Ognjište je namijenjeno isključivo za vanjsku upotrebu.
- Ognjište je namijenjeno isključivo za loženje cjevanica. Nemojte u njemu paliti ugljen, lišće niti druge zapaljive materijale.
- Ognjište ne mogu koristiti djeca. Ognjište držite van dohvata djece i kućnih ljubimaca.
- Tijekom upotrebe, ručka mrežastog poklopca može dosegnuti vrlo visoke temperature, što može uzrokovati ozbiljne ozljede ukoliko ruke nisu zaštićene. Prilikom korištenja ognjišta preporučuje se korištenje zaštitnih rukavica i alata s dugim drškama.
- Nikada ne ostavljajte zapaljeno ložište bez nadzora i uvijek potpuno ugasite vatru po završetku korištenja ognjišta.
- Nemojte koristiti ognjište na drvenoj terasi ili na zapaljivoj površini kao što je trava, lišće, biljni otpad i sl.
- Nemojte koristiti ložište na zapaljivim površinama ili površinama osjetljivim na toplinu.
- Kako biste dobili informacije o sigurnoj upotrebi ovog proizvoda, upoznajte se s lokalnim protupožarnim i gradskim propisima.
- Pažljivo pročitajte sve sigurnosne smjernice, upozorenja, pravila i upute za upotrebu prije montaže i korištenja ovog proizvoda.
- Neki dijelovi mogu imati oštре rubove. Ako je potrebno, tijekom montaže i same upotrebe koristite zaštitne rukavice.



Upute za montažu – RS

Ognjište za vatru 24932



APOZORENJE :

- Ognjište je isključivo namenjeno za upotrebu napolju.
- Posuda za loženje namenjena je isključivo za sagorevanje drvenih cepanica. Nemojte u njoj paliti ugalj, lišće i druge zapaljive materijale.
- Ognjište ne mogu da koriste deca. Ognjište držite van domaćaja dece i kućnih ljubimaca.
- Tokom upotrebe ručka mrežastog poklopca može da dostigne veoma visoke temperature koju mogu da prouzrokuju ozbiljne povrede ukoliko šake nisu zaštićene. Za korišćenje ognjišta preporučuje se korišćenje zaštitnih rukavica i alatki sa dužim drškama.
- Nikada nemojte ostavljati posudu u kojoj gori vatra bez nadzora i uvek potpuno ugasite vatru po završetku korišćenja ognjišta.
- Nemojte koristiti ognjište na drvenoj terasi ili na zapaljivoj površini kao što je trava, lišće, biljni otpad i sl.
- Nemojte koristiti posudu ložišta na zapaljivim površinama ili površinama osetljivim na toplotu.
- Kako biste dobili informacije o bezbednom korišćenju ovog proizvoda potrebno je da se upoznate sa lokalnim protipožarnim i gradskim propisima.
- Pažljivo pročitajte sve bezbednosne smernice, upozorenja, pravila i uputstva za upotrebu pre montaže i korišćenja ovog proizvoda.
- Poneki delovi mogu da imaju oštре ivice. Ukoliko je potrebno, tokom montaže i same upotrebe koristite zaštitne rukavice.



SK: Zoznam dielov

PL: Spis części

HR: Popis dijelova

CZ: Seznam dílů

HU: Az alkatrészek listája

RS: Spisak delova



