

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## JACUZZI OGRODOWE 160cm

### **1. Przed pierwszym użyciem:**

- Zaleca się impregnację zewnętrzną strony jacuzzi środkiem do impregnacji drewna do stosowania zewnętrznego, odpornym na wpływ warunków atmosferycznych,
- Ustawienie zbiornika na utwardzonym i wypoziomowanym podłożu, najlepiej jacuzzi posadzić kilka centymetrów nad ziemią, aby przepływ wypuszczanej po kąpielach wody był swobodny,
- Napełnienie balii wodą do maksymalnie 3/4 wysokości,
- Podczas nagrzewania balia powinna być zakryta pokrywą.

### **2. Kąpiele:**

- Upewnij się, że Twój stan zdrowia pozwala na swobodne korzystanie z jacuzzi,
- Nie korzystaj z kąpeli pod wpływem alkoholu, narkotyków lub silnie działających leków,
- Upewnij się, że korzystanie z jacuzzi nie zagraża Tobie i osobom w pobliżu,
- Nigdy nie pozostawiaj bez opieki dzieci w pobliżu jacuzzi,
- W trosce o bezpieczeństwo korzystaj z gorącej kąpeli w towarzystwie innych osób,
- Osób chorych, niepełnosprawnych i dzieci nie pozostawiaj bez opieki.

### **3. Higiena:**

- O higienę akwenu dbaj środkami do pielęgnacji i dezynfekcji wody,
- Regularnie wymieniaj wodę,

#### **4. Uwagi eksploatacyjne:**

- Nie pozwól na zamarznięcie wody, może to uszkodzić nieckę oraz akcesoria. Zastosuj solankę i regularnie podgrzewaj wodę,
- Jeśli zależy ci na nieopróżnianiu zbiornika przy ujemnej temperaturze, najlepszym rozwiązaniem będzie pozostawienie grzałki włączonego tak, aby utrzymać dodatnią temperaturę wody,
- Wodę można grzać do maksymalnie 40°C, pod wpływem wyższej temperatury wkład może się odkształcać i jest to szkodliwe dla zdrowia
- Przy bardzo wysokich mrozach i niemożności utrzymania wody w temperaturze dodatniej najlepiej zbiornik opróżnić, aby uniknąć zamarznięcia i zniszczenia odpływu. ( na końcowym etapie opróżniania niecki, włącz system napowietrzania , aby całkowicie opróżnić go z wody).
- Jacuzzi jest wyposażone w dysze wodno-powietrzne (10szt.), które poprzez przekręcenie górnej części otwiera lub zamyka przepływ,
- Powietrze do dysz zasysane jest z zaworu ssącego umieszczonego na górnej części parapetu. Regulacją zaworu można dodawać lub ujmować powietrza,
- Grzałka (3kw) umieszczona jest na obiegu wodnym zasilającym dysze,
- Grzałka posiada załącznik przepływowy,
- Uruchomienie obiegu wodnego uruchamia grzałkę,
- Obieg wodny uruchamiany jest przyciskiem pneumatycznym umieszczonym na górnym parapecie